

LV LED vējlukturis

Baterijas 4 gab. AA 1,5 V baterijas (nav iekļautas).

LED lukturis ar divām atšķirīgām gaismām. Siltas dzeltenās gaismas efekts (24 LED) un baltās gaismas efekts (12 LED).

Lietošanas norādes: nospiežot pogu vienu reizi, lukturis sāk degt siltas liesmas krāsā. Nospiežot pogu otro reizi, lukturis sāk degt baltās gaismas krāsā. Nospiediet pogu trešo reizi, lai izslēgtu lukturi.

LT Žibalinė LED lempa

4 AA 1,5 V baterijos (nepriedamos).

Dviem skirtingomis šviesomis šviečianti LED lempa. Šiltos liepsnos efekto šviesa (24 LED) ir balta šviesa (12 LED).

Naudotojo instrukcijas: paspauskite mygtuką ir lempos užsidegs šiltos liepsnos efekto šviesa. Paspauskite antrą kartą, norėdami įjungti baltą šviesą. Paspauskite trečią kartą, norėdami išjungti lempą.

**323873/332323/332322/
611385/611389/611388**

ko0323

4living
COLLECTION

EN LED Hurricane Lantern

FI LED-Myrskylyhty

SV LED-Stormlykta

ET LED-tormilatern

LV LED vējlukturis

LT Žibalinė LED lempa

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:

Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere,
Finland, 4livingcollection.fi

EN LED Hurricane Lantern

Batteries 4 x AA 1.5V (not included).

A LED lantern with two different lights. A warm flame effect light (24 LED) and a white light (12 LED).

User instructions: press the button, and the lantern lights up with a warm flame effect light. Press a second time to switch the white light on. Press a third time to switch the lantern off.

FI LED-Myrskylyhty

Paristot 4 x AA 1.5V (ei sisälly).

LED-lyhty kahdella erilaisella valolla. 24 LEDin lämmin liekkivalo ja 12 LEDin valkoinen valo.

Käyttöohjeet: ensin paina painiketta, lyhtyyn lämmin liekkivalo päälle. Toisella painalluksella lyhtyyn valkoinen valo. Kolmannella painalluksella lyhty pois päältä.

SV LED-stormlykta

Batterier 4 x AA- 1,5 V (ingår ej).

LED-lykta med två olika ljus. Varm flamma med 24 LED-lampor och vitt ljus med 12 LED-lampor.

Bruksanvisning: tryck på knappen så tänds den varma flammen. Tryck en gång till så ändras ljuset till vitt ljus. Tryck en tredje gång så släcks lyktan.

ET LED-tormilatern

Patareid 4 x AA 1,5 V (ei ole kaasas).

LED-latern kahe eri valgusega. 24 LED-lambi soe leegivalgus ja 12 LED-lambi valge valgus.

Kasutusjuhised: kõigepealt vajutage nuppu ja laternas lülitub sisse soe leegivalgus. Teistkordsel vajutusel süttib laternas valge valgus. Kolmas vajutus lülitab laterna välja.